

Kontrola a instalace těsnění

ION8

Součástí láhve jsou celkem 3 těsnění.

Pokud jsou těsnění správně instalována, pevně drží a nevypádávají.

Nejčastěji dojde k porušení těsnění a jeho vypadnutí při umývání.

Po každém umytí doporučujeme těsnění zkontrolovat.

Všechna těsnění i celé víčko lze zakoupit jako náhradní díl.

Pro správnou funkci a dokonalou těsnost lahve dodržujte prosím tato pravidla:

Šroubovací víčko - hlavní těsnění

Těsnění musí být instalováno v drážce na spodní straně víčka. Odšroubujte víčko a ujistěte se, že těsnění je pevně a rovnoměrně usazeno v drážce po celém obvodu víčka.



Pítka - těsnění na odklapávacím krytu

Hubička / pítka je utěsněno silikonem na odklapávacím víčku / krytu. Pokud na krytu silikonové těsnění chybí, tekutina bude z lahve vytékat. Ujistěte se, že těsnění je na svém místě



Vzduchový otvor - těsnění na odklapávacím krytu

Vzduchový otvor (o průměru cca 1 mm) je utěsněn silikonem na odklapávacím víčku. Pokud na víčku silikonové těsnění chybí, tekutina bude z lahve vytékat. Ujistěte se, že těsnění je na svém místě

